

ЭТАП 56. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Панели купола и детали левой опоры

Детали, которые вы получили с этим выпуском, позволят продолжить работу над куполом R2-D2 и над его левой опорой. Сборка обеих конструкций уже близка к завершению.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ

Длинные полосы двустороннего скотча x 2



DP-20: панель купола



Короткие полосы двустороннего скотча x 3

DP-18: панель купола



LPR-33: разъёмы силовых кабелей



LPL-06: нижняя внешняя накладка правой опоры



Смотрите видеoinструкцию по сборке на нашем YouTube канале



ЭТАП 56. СБОРКА

Устанавливаем панели купола

Как и на предыдущих этапах сборки, декоративные панели нужно вставить в отверстия в куполе R2-D2 и прикрепить скотчем, только на этот раз одна из панелей закрывает сразу два отверстия.



1 Возьмите купол, две панели и пять полос скотча, которые вы получили с этим выпуском.



2 Приклейте две короткие полосы двустороннего скотча сверху и снизу от показанных на фотографии отверстий, а одну — между ними.



3 Снимите защитные ленты с полосок скотча и установите деталь (DP-20) на место.



4 Убедитесь, что панель вставлена аккуратно и плотно.



5 Приклейте две длинные полосы двустороннего скотча сверху и снизу от соседнего отверстия в куполе.



6 Установите деталь (DP-18) на место.



7 Убедитесь, что панель вставлена аккуратно и плотно.

Так должен выглядеть ваш купол.



ЭТАП 56. СБОРКА

Продолжаем собирать левую опору

Вам предстоит закрыть накладками двигатель и большую часть колеса левой опоры. Начнём работу с внешней накладки.



1 Возьмите левую опору, предназначенные для неё детали, которые вы получили с этим выпуском, и два чёрных самореза 2,3 x 6 мм.



2 С внутренней стороны наклейки (LPL-06) расположены четыре установочных штифта, которые совпадают с четырьмя отверстиями в металлической пластине.



3 Установите деталь (LPL-06) на опору таким образом, чтобы все четыре установочных штифта вошли в предназначенные для них отверстия.



4 Прижмите деталь (LPL-06) к опоре так, чтобы она встала на своё место до упора.



5 Переверните опору и вкрутите чёрный саморез в отверстие, которое видите на фотографии.



6 Заверните второй саморез в другое отверстие.



7 Приложите деталь (LPR-33) к передней части установленной наклейки.

Вставьте деталь (LPR-33) на своё место, чтобы она была вровень с краем детали (LPL-06).



8



ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ

Так должна выглядеть на данном этапе левая опора R2-D2.

Смотрите видеoinструкцию по сборке на нашем YouTube канале

